


Loa ngoài MAXHUB

Mẫu: UC BM45



Hướng dẫn bắt đầu nhanh

Phiên bản 1.1

MAXHUB

Mục lục

I. Nội dung gói hàng	03
II. Giới thiệu sản phẩm	04
III. Kết nối.....	05
IV. Lắp đặt	07
V. Quy trình	08
VI. Bảo trì	10

Cảm ơn bạn đã lựa chọn chúng tôi. **MAXHUB** sản phẩm.

Để đảm bảo bạn có thể tận dụng tối đa các chức năng của sản phẩm, chúng tôi đề nghị bạn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nhanh này trước khi sử dụng thiết bị. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để được hướng dẫn.

Thông tin an toàn

• Cẩn thận với điện giật hoặc hỏa hoạn

(1) Thiết bị này không chống nước, vui lòng giữ cho nó khô ráo; nếu nước dính vào sản phẩm này, vui lòng tắt ngay lập tức và liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng theo hướng dẫn của trung tâm dịch vụ khách hàng trước khi sử dụng lại.

(2) Không bao giờ đặt thiết bị và phụ kiện này gần ngọn lửa đang cháy hoặc các nguồn nhiệt khác, kể cả ánh nắng trực tiếp.

(3) Thiết bị này nên được tắt và rút phích cắm trước khi có giông bão.

• Cẩn thận với hiện tượng chập điện hoặc bắt lửa.

(1) Trước khi kết nối thiết bị này với ổ cắm điện, vui lòng đảm bảo rằng điện áp nguồn phù hợp với giá trị điện áp được in ở mặt sau hoặc đáy của sản phẩm. Không bao giờ kết nối sản phẩm với ổ cắm điện khi điện áp khác nhau.

• Hãy cẩn thận để tránh bị thương hoặc hư hỏng loa này.

(1) Không bao giờ đặt thiết bị này hoặc bất kỳ vật nào lên dây nguồn hoặc các thiết bị điện tử khác.

(2) Nếu sản phẩm này được vận chuyển ở nhiệt độ dưới 5°C, vui lòng mở bao bì sản phẩm và đợi cho đến khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ phòng trước khi kết nối với ổ cắm điện.

(3) Sản phẩm này có các vật sắc nhọn, vui lòng xử lý cẩn thận để tránh gây thương tích cho người dùng hoặc làm trầy xước bề ngoài của sản phẩm hoặc làm hỏng các bộ phận bên trong của sản phẩm.

• Cẩn thận tránh quá nhiệt

(1) Không bao giờ lắp đặt thiết bị này trong không gian kín. Luôn để khoảng trống ít nhất 4 inch xung quanh sản phẩm để thông gió.

• Sức khỏe trẻ em

(1) Thiết bị và phụ kiện này có thể chứa một số bộ phận nhỏ, vui lòng để chúng xa tầm tay trẻ em để tránh nguy hiểm.

• Chăm sóc sản phẩm

(1) Chỉ làm sạch thiết bị này bằng một miếng vải lau bằng sợi nhỏ.

• Bảo vệ môi trường

(1) Thiết bị này sử dụng các vật liệu và linh kiện hiệu suất cao có thể tái chế. Tuyệt đối không được vứt bỏ sản phẩm này.

Cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác. Vui lòng tìm hiểu các quy định địa phương về việc phân loại và thu gom các sản phẩm điện tử, điện gia dụng và pin.

(2) Việc xử lý đúng cách các sản phẩm này giúp tránh những tác động tiêu cực tiềm tàng đến môi trường và sức khỏe con người.

sức khỏe thể chất.

• Bảo trì & sửa chữa

(1) Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ chuyên nghiệp để được hỗ trợ sửa chữa.

(2) Vui lòng không cho bất kỳ vật sắc nhọn nào vào bên trong thiết bị.

(3) Vui lòng không làm rơi hoặc va đập thiết bị để tránh làm hỏng thiết bị.


(4) Thiết bị này có pin lithium tích hợp, vui lòng sạc pin thường xuyên, nếu không pin sẽ không thể tiếp tục sạc và sử dụng được nếu không được sạc trong thời gian dài.

• Thêm trợ giúp

Để xem các câu hỏi thường gặp, nhận hỗ trợ kỹ thuật, tải xuống phần mềm và hướng dẫn sử dụng, vui lòng truy cập: www.maxhub.com

I. Nội dung gói hàng

Vui lòng kiểm tra xem các mặt hàng sau có được bao gồm trong gói hàng hay không:



UC BM45 ×1



Giá đỡ bàn ×1



Ốc vít ×2



Cáp USB-C sang USB-A ×1
(3 m / 9,8 ft)



Cáp Ethernet ×1
(Cat5e, 7 m / 24,6 ft)




Bộ chuyển đổi nguồn ×1



GHI CHÚ

1. Thiết bị này hỗ trợ kết nối với màn hình phẳng tương tác và máy tính. Để tránh hư hỏng hoặc trục trặc, vui lòng luôn sử dụng bộ chuyển đổi nguồn được cung cấp trong hộp sản phẩm.
2. Thiết bị này tích hợp thuật toán AI âm thanh. Để đảm bảo hiệu suất tối ưu, vui lòng tắt tính năng khử tiếng vọng, điều chỉnh âm lượng micro tự động và thuật toán giảm tiếng ồn trong phần mềm hội nghị.
3. Loa ngoài BM45 có phạm vi thu sóng lên đến 8 mét, với hiệu suất tốt nhất trong phạm vi 4 mét.
4. Bạn có thể sử dụng cáp Ethernet Cat5e hoặc Cat6a, với chiều dài tối đa là 20 m (65,6 ft).

II. Giới thiệu sản phẩm



KHÔNG.	Mục	KHÔNG.	Mục
1	Nút trả lời	7	Lỗ khóa Kensington
2	Nút cúp máy	8	Micro
3	Nút giảm âm lượng	9	DC In
4	Nút tăng âm lượng	10	Đầu nối RJ45 sang BM45 trước đó
5	Nút tắt tiếng	11	Đầu nối RJ45 sang BM45 tiếp theo
6	Người phát ngôn	12	Giao diện USB Type-C


III. Kết nối

Sơ đồ dưới đây minh họa cách kết nối loa ngoài UC BM45 với máy tính và màn hình phẳng tương tác. Bạn cần kết nối tất cả các thiết bị trước khi cài đặt.

Phương án 1: Kết nối với máy tính (1 đến 3 loa ngoài UC BM45)

Bước 1: Sử dụng cáp nguồn để kết nối loa hội nghị UC BM45 đầu tiên với nguồn điện. Bước 2: Sử dụng cáp USB-A sang USB-C để kết nối loa hội nghị UC BM45 đầu tiên với máy tính trong phòng.

Bước 3: Sử dụng cáp Ethernet để kết nối loa hội nghị UC BM45 đầu tiên với các loa hội nghị UC BM45 khác thông qua các cổng "Thiết bị tiếp theo (RJ45 Out)" và "Thiết bị trước đó (RJ45 In)". Bạn có thể kết nối tối đa 3 loa hội nghị UC BM45, với khoảng cách lý tưởng là 4,5 m (15 ft) giữa mỗi loa hội nghị.



GHI CHÚ


Vui lòng đảm bảo rằng bộ chuyển đổi DC được kết nối với UC BM45 đầu tiên, ngay cả khi chỉ có một UC BM45 được kết nối với máy tính.

Phương án 2: Kết nối với máy tính (4 đến 6 loa ngoài UC BM45)

Bước 1: Kết nối loa ngoài UC BM45 thứ nhất và thứ tư với nguồn điện bằng dây nguồn.

Bước 2: Sử dụng cáp USB-A sang USB-C để kết nối loa hội nghị UC BM45 đầu tiên với máy tính trong phòng.


Bước 3: Sử dụng cáp Ethernet để kết nối loa hội nghị UC BM45 đầu tiên với các loa hội nghị UC BM45 khác thông qua các cổng "Thiết bị tiếp theo (RJ45 Out)" và "Thiết bị trước đó (RJ45 In)". Bạn có thể kết nối tối đa 6 loa hội nghị UC BM45, với khoảng cách lý tưởng là 4,5 m (15 ft) giữa mỗi loa hội nghị.



Phương án 3: Kết nối với MAXHUB XBoard V7 (Kết nối nối tiếp)


Bước 1: Sử dụng cáp Ethernet để kết nối loa ngoài UC BM45 đầu tiên với cổng LAN của MAXHUB XBoard V7.

Bước 2: Sử dụng cáp Ethernet để kết nối loa hội nghị UC BM45 đầu tiên với các loa hội nghị UC BM45 khác thông qua các cổng "Thiết bị tiếp theo (RJ45 Out)" và "Thiết bị trước đó (RJ45 In)". Bạn có thể kết nối tối đa 3 loa hội nghị UC BM45, với khoảng cách lý tưởng là 4,5 m (15 ft) giữa mỗi loa hội nghị.




IV. Lắp đặt


Đối với loa ngoài UC BM45, bạn có thể đặt trực tiếp lên mặt bàn hoặc cố định vào mặt bàn bằng giá đỡ được cung cấp. Trước khi lắp đặt, hãy đảm bảo rằng tất cả các thiết bị cần thiết đã được kết nối đúng cách. Vui lòng làm theo các bước bên dưới để lắp đặt giá đỡ cho loa ngoài:




1. Tháo các miếng đệm chân ở phía dưới loa ngoài.



2. Sử dụng các ốc vít được cung cấp để gắn giá đỡ vào đáy của loa ngoài.



3. Khoan một lỗ trên mặt bàn tương ứng, đường kính lỗ được khuyến nghị là 7 mm.



4. Sử dụng vít có đường kính ngoài 1/4"-20 để cố định loa ngoài vào lỗ trên mặt bàn.




GHI CHÚ

Chiều dài ren hiệu dụng của giá đỡ là 8 mm. Vui lòng chuẩn bị vít 1/4-20 phù hợp với độ dày của mặt bàn. Hoặc bạn có thể cố định nó bằng chân đế ba chân.

V. Hoạt động

Mô tả chức năng


	Cái nút	Sự miêu tả
		Nhấn để trả lời cuộc gọi.
		Nhấn và giữ trong hai giây để thoát khỏi cuộc họp.
		Nhấn để tăng hoặc giảm âm lượng.
		Nhấn để tắt/bật âm thanh.
		Thay đổi chế độ âm thanh: Chế độ âm lượng tiêu chuẩn, Chế độ âm lượng nâng cao. Nhấn nút trả lời năm lần, sau đó nhấn nút tắt tiếng một lần để chuyển đổi giữa hai chế độ.

Đèn LED trạng thái

Trạng thái	Chỉ định
Bật nguồn / Chưa kết nối	Ánh sáng trắng nhấp nháy
Đã kết nối	Màu trắng trơn
Âm thanh nhỏ	Nút micro màu đỏ đậm
Trong cuộc gọi họp	1. Cuộc gọi đến: Nút trả lời nhấp nháy màu xanh lá cây và nút kết thúc cuộc gọi sáng màu đỏ liên tục. 2. Sau khi trả lời: Nút Trả lời sẽ sáng màu xanh lá cây và nút Kết thúc cuộc gọi sẽ sáng màu đỏ. 3. Từ chối: Nút trả lời và nút gác máy có màu trắng đặc.
Tham gia cuộc họp	Nút trả lời có màu xanh lá cây đậm và nút gác máy có màu đỏ đậm.
Cuộc họp kết thúc	Nhấn giữ nút kết thúc cuộc họp trong hai giây để thoát khỏi cuộc họp, màn hình sẽ hiển thị màu trắng liên tục.
Loa ngoài Cascade	1. Loa ngoài của người chủ trì với màu trắng đồng nhất. 2. Đèn loa ngoài phụ chuyển từ nhấp nháy màu trắng sang sáng liên tục.

Nâng cấp phần mềm

Bạn có thể cập nhật phiên bản firmware thông qua ứng dụng Align. Trên trang Nâng cấp UC BM45, bạn có thể cập nhật phiên bản firmware thông qua Nâng cấp cục bộ và Nâng cấp trực tuyến. Đối với nâng cấp cục bộ, bạn có thể tải xuống firmware từ trung tâm tải xuống của trang web: <https://www.maxhub.com/support/trigger-download-center>.



VI. Bảo trì

Công ty TNHH Điện tử Quảng Châu Shirui xin tuyên bố rằng sản phẩm này đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần thiết.

Quý khách có thể yêu cầu bản Tuyên bố Hợp quy đầy đủ qua địa chỉ bưu điện sau: MAXHUB EUROPE BV

BEURSPLEIN 37, 3011AA ROTTERDAM, HÀ LAN



Biểu tượng này, được dán trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm, cho biết sản phẩm không được xử lý cùng với rác thải sinh hoạt. Sản phẩm phải được mang đến điểm thu gom rác thải điện tử và thiết bị điện để tái chế và xử lý. Bằng cách xử lý sản phẩm đúng cách, bạn cũng góp phần ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người. Việc tái chế vật liệu giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta. Để biết thêm thông tin về việc tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương, trung tâm xử lý rác thải hoặc cửa hàng nơi bạn đã mua sản phẩm.

Tuyên bố của FCC

Thiết bị này đã được kiểm tra và đáp ứng các giới hạn dành cho thiết bị kỹ thuật số Loại B, theo phần 15 của Quy tắc FCC. Các giới hạn này được thiết kế để cung cấp sự bảo vệ hợp lý chống lại nhiễu có hại trong môi trường dân cư. Thiết bị này tạo ra, sử dụng và có thể phát ra năng lượng tần số vô tuyến và, nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây nhiễu có hại cho liên lạc vô tuyến. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng nhiễu sẽ không xảy ra trong một cài đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu có hại cho việc thu sóng vô tuyến hoặc truyền hình, điều này có thể được xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, người dùng được khuyến khích thử khắc phục nhiễu bằng một hoặc nhiều biện pháp sau:

- Định hướng lại hoặc di dời ăng-ten thu sóng
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và bộ thu.
- Kết nối thiết bị vào ổ cắm trên mạch điện khác với mạch điện mà bộ thu đang được kết nối.
- Hãy liên hệ với đại lý hoặc kỹ thuật viên radio/TV có kinh nghiệm để được hỗ trợ.

Cảnh báo của FCC

Thiết bị này tuân thủ Phần 15 của Quy tắc FCC. Việc vận hành phải tuân theo hai điều kiện sau: (1) thiết bị này không được gây nhiễu có hại, và

(2) thiết bị này phải chấp nhận mọi nhiễu sóng nhận được, kể cả nhiễu sóng có thể gây ra hoạt động không mong muốn. Những thay đổi hoặc sửa đổi không được bên chịu trách nhiệm tuân thủ chấp thuận rõ ràng có thể làm mất quyền vận hành thiết bị của người dùng.

