




Loa chủ động MAXHUB



Hướng dẫn bắt đầu nhanh

Phiên bản 1.1

MAXHUB

Mục lục

- I. Nội dung gói hàng 02**
- II. Giới thiệu sản phẩm 02**
- III. Lắp đặt.....04**
- IV. Kết nối..... 07**
- V. Mô tả chức năng.....08**

Cảm ơn bạn đã lựa chọn chúng tôi. **MAXHUB** sản phẩm.

Để đảm bảo bạn có thể tận dụng tối đa các chức năng của sản phẩm, chúng tôi đề nghị bạn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nhanh này trước khi sử dụng thiết bị. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để được hướng dẫn.

Thông tin an toàn

• **Cẩn thận với điện giật hoặc hỏa hoạn**

- (1) Thiết bị này không chống nước, vui lòng giữ cho nó khô ráo; nếu nước dính vào sản phẩm này, vui lòng tắt ngay lập tức và liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng theo hướng dẫn của trung tâm dịch vụ khách hàng trước khi sử dụng lại.
- (2) Không bao giờ đặt thiết bị và phụ kiện này gần ngọn lửa đang cháy hoặc các nguồn nhiệt khác, kể cả ánh nắng trực tiếp.
- (3) Thiết bị này nên được tắt và rút phích cắm trước khi có giông bão.

• **Cẩn thận với hiện tượng đoản mạch hoặc bắt lửa.**

- (1) Trước khi kết nối thiết bị này với ổ cắm điện, vui lòng đảm bảo rằng điện áp nguồn phù hợp với giá trị điện áp được in ở mặt sau hoặc đáy của sản phẩm. Không bao giờ kết nối sản phẩm với ổ cắm điện khi điện áp khác nhau.

• **Cẩn thận để không làm tổn thương hoặc hư hỏng thiết bị này.**

- (1) Không bao giờ đặt thiết bị này hoặc bất kỳ vật nào lên dây nguồn hoặc các thiết bị điện tử khác.
- (2) Nếu sản phẩm này được vận chuyển ở nhiệt độ dưới 5°C, vui lòng mở bao bì sản phẩm và đợi cho đến khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ phòng trước khi kết nối với ổ cắm điện.
- (3) Sản phẩm này có các vật sắc nhọn, vui lòng xử lý cẩn thận để tránh gây thương tích cho người dùng hoặc làm trầy xước bề ngoài của sản phẩm hoặc làm hỏng các bộ phận bên trong của sản phẩm.

• **Cẩn thận với tình trạng quá nhiệt**

- (1) Không bao giờ lắp đặt thiết bị này trong không gian kín. Luôn để khoảng trống ít nhất 4 inch xung quanh sản phẩm để thông gió.

Hướng dẫn bảo quản sản phẩm

- (1) Chỉ làm sạch thiết bị này bằng một miếng vải lau bằng sợi nhỏ.

Bảo vệ môi trường

- (1) Thiết bị này sử dụng các vật liệu và linh kiện hiệu suất cao có thể tái chế. Tuyệt đối không vứt bỏ sản phẩm này cùng với rác thải sinh hoạt khác. Vui lòng tìm hiểu các quy định địa phương về phân loại và thu gom sản phẩm điện tử.

- (2) Việc xử lý đúng cách các sản phẩm này giúp tránh những tác động tiêu cực tiềm tàng đến môi trường và sức khỏe con người.

Bảo trì & Sửa chữa

- (1) Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ chuyên nghiệp để được hỗ trợ sửa chữa.
- (2) Vui lòng không cho bất kỳ vật sắc nhọn nào vào bên trong thiết bị.
- (3) Vui lòng không làm rơi hoặc va đập thiết bị để tránh làm hỏng thiết bị.

Thông báo quy định

Thông tin về quy định và chứng nhận có thể được tìm thấy trong tài liệu được cung cấp. **Thông báo quy định** xem tài liệu hoặc trên trang web chính thức: <https://www.maxhub.com/en/support/?#trigger-download-center> .

Hỗ trợ kỹ thuật

Vui lòng truy cập trang web chính thức: www.maxhub.com Để biết thêm thông tin về tài liệu sản phẩm, phần mềm, nâng cấp firmware, câu hỏi thường gặp, v.v., vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào.

Công ty TNHH Điện tử Quảng Châu Shirui xin tuyên bố rằng sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu. Toàn bộ Giấy chứng nhận hợp quy có thể được yêu cầu thông qua địa chỉ bưu điện sau: MAXHUB EUROPE BV BEURSPLEIN 37, 3011AA ROTTERDAM, NETHERLANDS.

I. Nội dung gói hàng


1. Loa chính ×1
2. Loa siêu trầm ×1
3. Dây cáp kết nối âm thanh giữa loa chính và loa siêu trầm ×1
4. Dây cáp âm thanh ×1
5. Vít tự ren đầu Phillips ×5
6. Kẹp cáp điều chỉnh được ×3
7. Neo tường ×5
8. Miếng đệm silicon ×1
9. Dây nguồn ×1



GHI CHÚ


Cấu hình thực tế tùy thuộc vào từng sản phẩm cụ thể.

II. Giới thiệu sản phẩm



Diễn giả chính

KHÔNG.	Mục	Sự miêu tả
1	USB 2.0	USB-A 2.0.
2	ĐẦU VÀO ÂM THANH	Đường kẻ vào 3,5mm.
3	MIC IN	Ngõ vào micro 3.5mm.
4	ĐẦU RA ÂM THANH	Đường tín hiệu đầu ra 3.5mm.
5	Đèn LED kết nối	Không kết nối: Nhấp nháy mỗi 0,5 giây. Đã kết nối: Sáng liên tục.
6	Đèn LED nguồn	Hoạt động ổn định sau khi bật nguồn.
7	Công tắc nguồn	Bật/tắt nguồn.
8	Cổng đầu vào nguồn	Điện áp xoay chiều 220V, tần số 50/60Hz.



Cổng đầu vào âm thanh


Loa siêu trầm

III. Lắp đặt

Bước 1:


Trước khi lắp đặt, vui lòng kiểm tra xem các phụ kiện sau đây có được bao gồm trong gói hàng hay không:

KHÔNG.	Tên	Thông số kỹ thuật	Số lượng
1	Vít tự ren đầu tròn Phillips	M6×45 mm	5 cái
2	Neo tường	ø8×40 mm	5 cái
3	Túi PE	/	1 chiếc
4	Miếng đệm silicon	30×30×11 mm	4 cái
5	Ghế cố định cáp có thể điều chỉnh	25,4×18,0 mm	3 cái



Bước 2:

Đặt loa chính và loa siêu trầm nằm ngang trên một bề mặt phẳng. (Đảm bảo có một miếng đệm mềm giữa loa và bề mặt để tránh làm hỏng lớp vỏ PVC bên ngoài của loa, như hình minh họa bên dưới.)




Loa siêu trầm

Điễn giả chính

Bước 3:



1) Dùng mũi khoan búa 8mm để khoan 4 lỗ (khoảng cách: 300 mm, độ sâu ≥ 50 mm) vào tường.

2) Sau đó dùng búa đóng các neo tường vào các lỗ.




Bước 4:

Cố định loa chính và loa siêu trầm lên tường bằng giá đỡ (Trái: Loa siêu trầm; Phải: Loa chính).



IV. Kết nối

Vui lòng tham khảo sơ đồ sau đây để biết cách kết nối cơ bản giữa loa chính và loa phụ.



V. Mô tả chức năng

- Chức năng LINE IN

Kết nối với cổng LINE IN trên loa bằng cáp âm thanh 3.5mm để lấy tín hiệu âm thanh đầu ra của thiết bị.

- Chức năng phát nhạc Bluetooth

Sau khi bật thiết bị, hãy tìm kiếm thiết bị Bluetooth “SS30x” (x là AZ) trên điện thoại di động hoặc máy tính của bạn để ghép nối và kết nối (mã ghép nối mặc định là 002841).

Sau khi kết nối, bạn có thể phát âm thanh từ điện thoại hoặc máy tính của mình.

Sau khi sử dụng, nên ngắt kết nối khỏi điện thoại hoặc máy tính để tránh lỗi kết nối lặp lại.

- Chức năng khuếch đại

Loa này tương thích với micro cài áo MAXHUB MC05B và hỗ trợ kết nối với bộ thu micro ngoài thông qua jack cắm Mic In 3.5mm để khuếch đại âm thanh. Chức năng khuếch đại cũng có thể tăng âm lượng từ các nguồn khác (Bluetooth/Line-in).

- Chức năng phát sóng

1). Loa này có thể hoạt động như một thiết bị đầu cuối phát sóng trong mạng cục bộ thông qua kết nối mạng. (Chỉ được hỗ trợ bởi một số mẫu nhất định).

Khi phát sóng, âm lượng của các nguồn khác (Bluetooth/Line-in/bộ khuếch đại) sẽ bị giảm. (Chỉ hỗ trợ trên một số mẫu nhất định).

2). Loa này hỗ trợ chức năng nguồn dự phòng phát sóng. Khi xảy ra sự cố mạng hoặc mất điện, chức năng phát sóng của loa có thể được vận hành bằng điện áp cố định. (Chỉ hỗ trợ trên một số model nhất định).

- Chức năng đầu ra đường dây

Cổng xuất âm thanh 3.5mm đồng bộ với nguồn âm thanh phát ra từ loa.

Ưu tiên âm thanh

Không thể sử dụng đồng thời tính năng phát nhạc Bluetooth và cổng LINE IN; khi phát nhạc, âm lượng của các nguồn khác sẽ bị giảm.

MAXHUB

